



MARCHE À SUIVRE POUR LA TROUSSE DE FERMETURE PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA TROUSSE :

- 1 x 1 KG ALKA-PLUS
- 1 x 500 ML CLEARWATER ALGAE 40
- 1 x 250 ML CLARIFIANT PLUS

****Les directives suivantes remplacent celles sur chacun des produits inclus dans cette trousse.**

MODE D'EMPLOI :

Méthode d'application

- **CLEARWATER ALGAE 40:** Verser le produit à la surface de l'eau, tout le tour de la piscine.
- **ALKA-PLUS:** Disperser le produit à la surface de l'eau, tout le tour de la piscine. Il est important de ne pas ajouter le produit en un seul endroit pour assurer une bonne dissolution.
- **CLARIFIANT PLUS:** Verser le produit à la surface de l'eau, tout le tour de la piscine.

Afin d'obtenir un résultat optimal, il est impératif de suivre les étapes suivantes:

1. Enlever la toile solaire.
2. Nettoyer la ligne d'eau et les surfaces de la piscine.
3. Ajuster le pH entre 7,2 et 7,8 en suivant le mode d'emploi du produit utilisé (produits correcteurs de pH vendus séparément).
4. Désinstaller l'échelle, le tremplin, le panier de l'écumoire et la porte de l'écumoire. Ne pas enlever les vis des plaques.
5. Abaisser le niveau d'eau de la piscine pour qu'il soit de 12 à 18 po en dessous du retour d'eau.
6. Vider ou purger tous les tuyaux de la piscine en plaçant la manette de la valve « three-way » à la position 1 pour fermer l'écumoire. Cette position devrait se situer en haut vers l'écumoire. L'utilisation d'un aspirateur d'eau ou à poussière est recommandée si les boyaux sont sous la terre ou pour les piscines creusées. Par la suite, bloquer l'écumoire tel que recommandé par le marchand de piscines et boucher le jet de retour à l'aide du bouchon fileté ou à expansion approprié.
7. Ajouter la totalité du **CLEARWATER ALGAE 40** selon la méthode d'application. Attendre 30 minutes.
8. Ajouter la totalité du **CLARIFIANT PLUS** selon la méthode d'application. Attendre 30 minutes.
9. Ajouter la totalité du **ALKA-PLUS** selon la méthode d'application.
10. Ajouter l'antigel sans le diluer dans les conduits d'eau, par l'écumoire. Verser jusqu'à ce que l'antigel coloré apparaisse au drain de fond. Si l'antigel est utilisé pour un chauffe-eau, le verser dans l'entrée d'eau. Les tuyaux et équipements sont maintenant prêts pour l'hiver. S'assurer que tous les tuyaux d'embranchement, jets et équipements sont traités.
11. Installer la toile d'hiver.